




General User Manual For M Series Mice

Ogólna instrukcja obsługi

Przegląd produktu



① Lewy przycisk

② Prawy przycisk

③ Środkowy przycisk rolki

④ Przycisk w przód

⑤ Przycisk wstecz

⑥ Środkowy przycisk


⑦ Przycisk DPI

⑧ Przełącznik trybów

⑨ Przycisk częstotliwości raportu


⑩ Odbiornik Type-A 2,4 GHz

Podłącz Kabel




Podłącz odbiornik 2,4 GHz

Podłącz odbiornik 2,4 GHz do portu USB urządzenia.





Przełącz przełącznik w tryb 2,4 GHz




G = 2,4 GHz mode

Podłączenie Bluetooth

Przełącz w tryb Bluetooth




Ponowne połączenie



W trybie 2,4 GHz lub Bluetooth, jeśli musisz ponownie połączyć, jednocześnie przytrzymaj 'Lewy przycisk + Przycisk w przód' przez 3 sekundy, aby ponownie przejść do trybu parowania. (Metoda ponownego połączenia różni się w zależności od modelu)

Przywracanie ustawień fabrycznych



Jednocześnie przytrzymaj przyciski 'DPI' i 'Częstotliwość raportu' przez 3 sekundy, aż wszystkie diody LED zaczną migać trzy razy, co wskazuje na pomyślne przywrócenie ustawień. (Metoda resetowania różni się w zależności od modelu)

Ładowanie

Proszę używać USB 3,0 dla najlepszej wydajności. Produkt obsługuje napięcie ładowania do 5V i prąd ładowania 300 mAh. Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy spowodowane nieprawidłowym ładowaniem.

Aplikacja Keychron Launcher



Proszę odwiedzić launcher.keychron.com, aby dostosować przyciski, wybrać DPI i częstotliwość raportu, tworzyć makra lub zaktualizować oprogramowanie układowe.

*Launcher online działa tylko w najnowszej wersji przeglądarek Chrome, Edge lub Opera.

Dowiedz się więcej



Zeskanuj kod QR i znajdź swój model, aby uzyskać więcej informacji o produkcie lub rozwiązywaniu problemów.



Niniejszym Keychron Technology (Shenzhen) Co., Ltd. oświadcza, że myszy z serii Keychron M są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: <https://www.keychron.com/pages/reach-regulation>



Wszystkie produkty posiadające ten symbol są odpadem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU), który nie powinien być mieszany z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując odpady do wyznaczonego punktu zbiórki do recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych, wyznaczonego przez rząd lub lokalne władze. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi. Proszę skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o lokalizacji oraz warunkach takich punktów zbiórki.

Keychron Technology, Inc.

Middletown, New Castle, Delaware, 19709, United States