



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki Redragon. Przed instalacją przeczytaj instrukcję. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. W okresie gwarancji zapewniamy naprawę lub wymianę produktu w przypadku usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, samodzielnego demontażu, mechanicznych uszkodzeń, kontaktu z wodą, niewłaściwego podłączenia lub działania sił zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy inne klęski żywiołowe.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Dane producenta i importera

Producent: Redragon

Importer i dystrybutor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Opis produktu

Redragon S101-BA-2 to wszystkie akcesoria niezbędne graczowi w jednym zestawie zawierającym klawiaturę z podświetleniem RGB, mysz optyczną, podkładkę pod mysz i zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Wszystko aby od razu być gotowym do rozgrywki.

Zawartość zestawu:

- ✓ Klawiatura Redragon
- ✓ Mysz Redragon
- ✓ Podkładka Redragon
- ✓ Słuchawki Redragon
- ✓ Instrukcja obsługi

Specyfikacja

- Interface: USB
- Rodzaj klawiatury: membranowa
- Ilość klawiszy: 114
- Mysz: optyczna
- Ilość przycisków myszy: 5 + DPI
- Rozdzielczość myszy: max 3200 DPI
- Podkładka pod mysz:
- Słuchawki: stereo z wbudowanym mikrofonem
- Wielkość głośnika: 40 mm
- Czułości 103 dB
- Złącze: mini Jack 3,5 mm
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows / Linux / Mac OS

Używanie klawiatury

1. Dzięki standardowym interfejsom USB klawiatura może być używana na komputerach bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania lub sterowników.
2. Antyghosting dla 25: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, Spacja, Tab, Ctrl-L, Alt-L, Shift-L, ↑, ↓, ←, →.
3. Dostępnych jest 6 efektów podświetlenia, w tym jeden do własnej definicji użytkownika:

Skrót klawiaturowy	Tryb podświetlenia	Opis
[FN]+[Insert]	Gradient	Podświetlenie zmienia się stopniowo w następującej kolejności automatycznie: czerwony, żółty, zielony, cyjan, niebieski, fioletowy, magenta
[FN]+[Home]	Pojedynczy kolor	Kolor zmienia się przy każdym naciśnięciu w kolejności: czerwony, zielony, fioletowy, żółty, cyjan, biały, niebieski
[FN]+[Page Up]	Statyczne RGB	Kolor zmienia się przy każdym naciśnięciu w sekwencji: czerwony–niebieski–zielony, zielony–czerwony–niebieski, niebieski–zielony–czerwony
[FN]+[Delete]	Tryb neonowy i biegnący	Tryb neonowy w kolorach: czerwony, niebieski i zielony
[FN]+[End]	Podświetlenie oddychające	Włącza lub wyłącza tryb oddychania podświetlenia
[FN]+[Page Down]	Włącz/Wyłącz	Włączanie lub wyłączanie podświetlenia

Naciśnij [FN]+[←], aby spowolnić szybkość efektu oddychania podświetlenia.

Naciśnij [FN]+[→], aby przyspieszyć szybkość efektu oddychania podświetlenia.

Naciśnij [FN]+[↑], aby zwiększyć jasność podświetlenia klawiatury.

Naciśnij [FN]+[↓], aby zmniejszyć jasność podświetlenia klawiatury.

Wyłączenie klawisza Win

Naciśnij [FN]+[Win], aby wyłączyć lub włączyć klawisz [Win].

Klawisze funkcji

1. Mój komputer
2. Wyszukaj
3. Odśwież
4. E-mail
5. Kalkulator
6. Strona główna (Home)
7. Stop
8. Poprzedni utwór
9. Odtwórz/Wstrzymaj
10. Następnny utwór

Funkcje z klawiszem Fn

Skrót Funkcja

FN+F1 Odtwarzacz multimedialny

FN+F2 Głośność+

FN+F3 Głośność-

FN+F4 Wyciszenie

FN+F5 Stop

FN+F6 Poprzedni utwór

FN+F7 Odtwórz/Wstrzymaj

FN+F8 Następnny utwór

FN+F9 E-mail

FN+F10 Strona główna

FN+F11 Mój komputer

FN+F12 Wyszukaj

Używanie myszy

Instrukcja klawiszy

1. Lewy i prawy przycisk.
2. Przycisk przewijania (rolka). Przycisk przewijania działa jak środkowy przycisk myszy.
3. Obsługa 4 prędkości DPI. Po naciśnięciu przycisku DPI rozdzielczość myszy przetacza się między czterema poziomami (800/1600/2400/3200), a prędkość ruchu myszy zmienia się jednocześnie.
4. Dwa boczne przyciski – domyślne funkcje: do przodu, do tyłu.

Instrukcja podświetlenia

Mysz posiada podświetlenie podczas pracy. Za każdym razem, gdy przycisk DPI zostaje naciśnięty, dioda LED miga szybciej – im wyższy poziom DPI, tym większa prędkość migania. Odpowiednie poziomy DPI i prędkości migania LED to:

1. Poziom migania LED 1 — 1000 DPI
2. Poziom migania LED 2 — 1600 DPI
3. Poziom migania LED 3 — 2400 DPI
4. Poziom migania LED 4 — 3200 DPI

Instrukcja wyważania

Wbudowany system wyważania pozwala na użycie do 8 ciężarków. Użytkownik może regulować wagę myszy, dodając lub usuwając ciężarki.

Instrukcja oprogramowania

Użytkownik może dostosować następujące ustawienia za pomocą oprogramowania po jego pobraniu i zainstalowaniu:

1. Regulacja DPI myszy według własnego uznania. Zakres prędkości: 400–3200 DPI.
2. Makra: możliwość nagrania do 59 akcji i uruchomienia ich jednym klawiszem.
3. Funkcja ciągłego klikania: ustawienie liczby kliknięć i czasu opóźnienia.
4. Personalizacja 5 przycisków myszy.
5. Ustawienie 5 różnych trybów użytkownika.

Używanie słuchawek

1. Podłącz dwie wtyczki 3,5 mm do portów audio i mikrofonu w komputerze.
2. Reguluj głośność za pomocą pokrętła sterującego.

Specyfikacja produktu

1. Czulość mikrofonu: $-45\pm 3\text{dB}$
2. Impedancja mikrofonu: $2,2\text{k}\Omega$
3. Średnica głośnika: $\Phi 40\text{ mm}$
4. Pasmo przenoszenia: $20\text{ Hz} - 20\text{ kHz}$
5. Czulość: 103 dB
6. Długość kabla: $2,0\text{ m}$
7. Wtyczki: $\Phi 3,5\text{ mm} \times 2$

Uwagi

1. Nie używaj słuchawek w wilgotnym ani mokrym miejscu.
2. Długotrwałe słuchanie na wysokim poziomie głośności może uszkodzić słuch.
3. Nie ciągnij kabla używając siły.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Co zrobić, jeśli klawiatura nie reaguje?

- Sprawdź, czy kabel USB klawiatury jest poprawnie podłączony do komputera lub spróbuj innego portu USB.

Co zrobić, jeśli wylejesz płyn na klawiaturę/myszke?

- Natychmiast odłącz kabel USB od komputera.
- Wytrzyj nadmiar cieczy i pozostaw urządzenie w ciepłym, wentylowanym miejscu.
- Przed ponownym użyciem upewnij się, że klawiatura/myszka wyschła naturalnie.

Konserwacja i czyszczenie

- Używaj suchej, miękkiej ściereczki do czyszczenia.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych ani sprężonego powietrza o wysokim ciśnieniu.
- Regularnie sprawdzaj i czyść przestrzeń między klawiszami klawiatury.

Utylizacja i recykling

- Produkt należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki.

Gwarancja

Gwarantem jest:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Serwis realizowany jest na podstawie dowodu zakupu po przekazaniu urządzenia do sprzedawcy. **Reklamację należy zgłosić bezpośrednio u sprzedawcy.**

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Awarii wynikających z nieprawidłowego montażu lub stosowania niekompatybilnych akcesoriów.
- Napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane osoby.
- Uszkodzeń wynikających z działania czynników zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy wyładowania atmosferyczne.

Gwarancja obowiązuje **na terenie Rzeczypospolitej Polskiej** i nie wpływa na uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów o rękojmi.

Dziękujemy za wybór **zestawu Redragon S101-BA-2**.

Życzymy satysfakcjonującego użytkowania.

Instrukcja dotycząca ochrony środowiska



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Tego sprzętu nie wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Szczegółowe kwestie są regulowane przez przepisy prawne danego kraju

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz nie właściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



Oznakowanie CE wskazuje, że dany produkt wprowadzony na rynek europejski jest bezpieczny oraz **zgodny z wymaganiami dyrektyw unijnych** dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

TŁUMACZENIE / TRANSLATION

Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności sporządzonej w języku angielskim



W odniesieniu do: ITRG-Zięba-Magiera-Styliński Spółka Jawna

Firma Eastern Times Technology Co. Ltd

Adres: Budynki C i D, Park Przemysłowy Nan An, Wieś Youganpu, Fenggang,

Miasto: Guangdong, Chiny

oświadcza, że następujący sprzęt jest zgodny z Dyrektywą Rady dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE wydaną przez Komisję Wspólnoty Europejskiej. Produkty są również zgodne z normą RoHS 2011/65/UE.

Nazwa produktu: Zestaw: klawiatura + mysz + słuchawki + podkładka pod mysz

Numer modelu: S101-BA-2

Znak towarowy: Redragon

Zastosowano następujące standardy:

- EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020
- EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
- EN 55035:2017 + A11:2020
- EN 61000-3-3:2013 + A1:2019

Ponadto oświadczamy, że w przypadku jakiegokolwiek naruszenia tej Dyrektywy — świadomego lub nieświadomego — nasza firma ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązuje się do poniesienia wszelkich konsekwencji w postaci odszkodowań lub kar nałożonych przez właściwe organy za wprowadzenie tego produktu do obrotu.

Podpis i pieczęć firmowa

Podpisano: Sippin

Data: 13 maja 2025 r.